

# RC-1 リモートコンパレータ

コンパレータ

## はかりが定量チェッカーに変身

### 特長

- プリント側およびはかり側の判別結果を印字することで、良品/不良品が一目で判別可能な高機能コンパレータ
- 絶対値判別と偏差値判別が簡単にできる
- 判別値を50組まで登録可能（「基準値と上下限幅」または「上下限值」）
- 2つの判別値と重量値が一目でわかるトリプル表示
- バー表示と大音量ブザー
- 計量物を降ろしたあとも表示を固定できるホールド機能
- 周辺機器出力・RS-232C出力を装備した計量器に接続可能



### 仕様

型式	RC-1
接続可能はかり	RS-232C出力（オプションを含む）を搭載した当社製電子はかり
メモリー機能	「基準値と上下限幅」または「上下限值」の50組の登録が可能
電源	AC100V±10%、30VA（プラグコンセント電源コード1.5m付）
付属品	RS-232C接続ケーブル（5m）、予備ヒューズ
温湿度範囲	0～40℃、80%RH以下
外形寸法（WDH）	250×215×177mm
本体重量	約3.6kg
税抜価格	¥180,000

※ご用命の際は接続するはかりの型式が必要となります。

### オプション

型式	製品名	税抜価格
LU-2	専用ランプユニット	¥20,000
-DB	パネルマウント金具	¥20,000

# LU-3 判別ランプユニット

ランプユニット

## 計測の合否判定を音や光でお知らせ

### 特長

- 3色タワーランプは40mmの大口径
- 接続ケーブル1m、75dB以上の大音量電磁ブザー
- ブザー鳴動条件を任意に設定可能
- はかりのACアダプタ用サービスコンセントを装備

### 仕様

型式	LU-3
仕様	はかり本体にオプションとして、リレー出力（-LM）が必要
税抜価格	¥60,000

※ご用命の際は接続するはかりの型式が必要となります。



# BU-3 小型ブザーユニット

## 計測の合否判定を大音量でお知らせ

### 特長

- 接続ケーブル1m、最大音量75dB以上の大音量電磁ブザー
- ブザー鳴動条件を任意に設定可能（OK/Hi/LOW/Hi&LOWのうち1つ）
- 音量調整機能搭載

### 仕様

型式	BU-3
仕様	はかり本体にオプションとして、リレー出力（-LM）が必要
外形寸法（WDH）	90×50.5×29.3mm
電源	専用ACアダプタ（接続ケーブル1m付）
税抜価格	¥60,000

※ご用命の際は接続するはかりの型式が必要となります。

